

پروسیل پینتو ژباړه

پروسیل پیچکاری

د کارولو لارښوونې

1. د سیستم د تیبټ اړخ د خدمت بندر سره وصل ES Proseal Inject. سیستم چالان کړئ او تصدیق کړئ چې واحد چلیبری A / C د . کړئ ، دا په عمومی توګه لوی کرښه ده .
2. د یخچال نل د یخچال د رسولو ټانک سره وصل کړئ. تصدیق کړئ چې په منیفولډ کې لور او تیبټ اړخ والونه مخکې له دې تړل شوی . دی. کله چې د انجکشن سره نښلول کیږي، د تیبټ فشار نل پاک کړئ .
3. تیبټ اړخ والو خلاص کړئ او د انجکشن تیوب پاکولو ته پام وکړئ ( دا به یوازې یو څو ثانيې وخت ونیسي ) .
4. د تیبټ اړخ منیفولډ والو ژر تر ژره بند کړئ کله چې تیوب پاک شوی. د یخچال ګاز بند کړئ .
5. تصدیق کړئ چې سیستم د جوړونکي د ځانګړتیاوو سره سم چارج شوی دی .
6. د تیبټ اړخ نل له پیچکاری څخه جلا کړئ . د خدمت بندر سرپوښ نصب کړئ .
7. واحد چلوئ تر څو ډاډ تر لاسه کړئ چې A / C د نصبولو څخه وروسته لږ تر لږه د یو ساعت لپاره Proseal Direct Inject د . محصول په ګردش کې دی .

نوټ: د مایلر په بسته بندۍ کې تر هغه وخته پیچکاری وساتئ چې استعمال یا محصول وچ شوی

خطرات، اخطارونه او احتیاطي تدابیر

ولولئ او پوه شئ. د امونیا سره مه ګډ کوئ. په هیڅ ډول چې د هغې لپاره نه دی ډیزاین شوی نه دی استعمال مه SDS د محصول لیبیل او څخه زیات مه اوسئ. نل مه کیږدئ. ډیر د اور اخیستونکي مایع او بخار psi کوئ. له 350

تجهیزاتو د خدمت کولو پر مهال پي پی ای (شخصي محافظتي تجهيزات) واغونډئ. که خوړل شي يا تنفسي لاري ته ننوځي HVAC نل د نو کيدای شي وژونکي وي، د اوبو ژوند ته زهرجن دی، د پوستکي خرابیت او / یا د سترګو جدی خرابیت سبب کیږي. کیدای شي د تنفسي سوزش، خوب لیدل، او / یا سرګنگسي سبب شي. مشکوک دی چې زیریدلي ماشوم ته یې زیان رسولی دی. ممکن د اورېدې یا تکراری مسابقي له لارې غرو ته زیان ورسوي .

/ ونیو: تر هغه وخته پوري چې ټول حفاظتي احتیاطي تدابیر نه وی لوستل شوی او پوه شوی نه وی ، دا محصول مه کاروئ. د ګرمي جرقې / خلاص لمبې / ګرمو سطحو څخه لرې وساتئ. سګرټ څکول ممنوع! دوره / لوګي / ګاز / غبار / بخارات / اسپري مه تنفس کوئ. احتیاطي تدابیر ونیسي. لاسونه او لاسونه له لاس وهلو وروسته ښه ومینځئ. ډاډ تر لاسه کړئ چې وسایل په سمه توګه ځمکي ته ځای پر ځای شوی دی. یوازې د چاودنې ضد برېښنايي / هوا / رڼا وسایل وکاروئ. یوازې د غیر جرقه وسایلو څخه کار واخلئ. د ساکن تخلیه څخه ساتنه وکړئ. یوازې د کور څخه بهر یا په ښه هوا لرونکي ځای کې وکاروئ. محافظتي دستګشي / جامي / مخ او سترګي محافظ واغونډئ. چاپیریال ته له خوشي کېدو څخه ډډه وکړئ. که د پوستکي خرابیت پېښ شي، طبی مشوره تر لاسه کړئ .

لومړنۍ مرستي: تنفس: که نښې نښانې رامنځته شي ، خلاص هوا ته ولاړ شئ او مشکوک ځای ته تنفس وکړئ. که نښې نښانې دوام لري نو د زهر و کنترول یا ډاکټر سره اړیکه ونیسي .

د پوستکي اړیکه لري: ککر کالی وباسئ. پوستکي په اوبو سره ښه وویځئ. که نښې نښانې همداسي دوام وکړي، طبی پاملرنه وکړئ .

د سترگو اړیکې: د څو دقیقو لپاره په احتیاط سره په اوبو وویځئ. د سترگو تماسونه که موجود وی او اسانه وی لری کړئ. سمدلاسه د زهر و مرکز یا ډاکټر / ډاکټر ته زنگ ووهئ.

خورل: کانه مه کوئ. سمدلاسه د زهر و مرکز یا ډاکټر / ډاکټر ته زنگ ووهئ.

استعمال کړئ. د درنو اوبو د جریان (CO<sub>2</sub>) د اور لگیدو په صورت کې: وچ کیمیاوی پوډر، د الکولو مقاوم فوم، کاربن ډای اکساید کارول ممکن اور خپروی.

څخه ټیټه وساتئ. په یخې / وچه / بڼه هوا (52 °C) °F ذخیره کول: د تطبیق وړ مقرراتو سره سم عمل وکړئ. د تودوخي درجه د 125 لرونکی ځای کې ذخیره کړئ. بند وساتئ او له ماشومانو څخه لرې وساتئ.

ناسازگار محصولات: د تودوخي سرچینې او اکسیدایزر.

تصرف: محتویات د ځایی/سیمه ییز/ملی/بین المللی مقرراتو سره سم له مینځه یوسی.

دا محصول یو کیمیاوی ماده لری چې د کالیفورنیا ایالت ته پیژندل شوی دی چې د زیرون د نورو تناسلی زیانونو سبب کیږی.